TOSHIBA

Leading Innovation >>>

東芝蛍光灯器具取扱説明書

保管用

001Y1492F

公共施設) FSS8-321

FHT-41007-DAM (調光用)

東芝高周波点灯専用蛍光ランプ 適合ランプ

東芝蛍光ランプ FLR40S, FL40S(S/37)

このたびは東芝蛍光灯器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。 お使いになる方や他人への危 害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。 この器具は電子安定器を採用しておりますので、電源周波数に関係なくご使用できます。

・照明機器の工事に関しては、電気工事の有資格者の施工管理が義務付けられています。

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、 商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

•工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

工事店様へ

施工上のご注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を 示します。

- ・器具の取り付けは、質量に耐える所に取扱説明書に 従って行なってください。取り付けに不備があると 器具落下、感電、火災等の原因となります。
- •電源線接続の際は、3 器具 本体の取り付け②に従って 確実に行なってください。 接続が不完全な場合は、接 続不良による発熱、火災、 感電の原因になります。



に従い確実に行なってください。 アースが不完全な場合は、感電の 原因となります。

• アース工事は電気設備の技術基準



・器具を改造したり、部品を変更して 使用しないでください。器具落下、 感電、火災等の原因となります。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の 発生が想定される内容を示します。

・この器具は屋内専用で、5℃~35℃の 範囲で使用するよう設計してあります。 高温で使用しますと火災の原因となりま す。屋外や湿気、水気のある場所で使用 しますと、湿気の浸入による絶縁不良、 感電の原因になります。



・器具に表示された電源電圧(定格電圧±6%以内)以外の電圧でご使用しないでください。 間違って使用しますとランプ、安定器などの 短寿命、火災の原因となります。 (器具の定 (器具の定 格電圧と電源電圧は器具を取付ける前に必ず 確認してください。)



・お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

使用上のご注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を 示します。

ランプ交換やお手入れの際は、 必ず電源を切ってください。 感電の原因となります。



• ランプや器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、 被せたり、燃えやすい物を近づけたりしないでく ださい。火災の原因になります。



可燃物

- ・ランプの端部が黒ずんだり、暗くなった時は、早めに交換してください。ランプ交換の際は、必ず本体表示並びに取扱説明書通りの種類・ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。間違った種類・ワット(W)数のランプを使用した場合は、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。
- ・センサなどと組合わせて点滅回数が多くなる場合はHfランプ、FLRランプのご使用をお勧めします。 また、FLランプはHfランプに比べて点滅寿命が短くなります。
- FLR40S/M・A (調光用ランプ)を使用した場合に、移動縞が発生する場合があります。
 電源を入れた状態でランプ交換を行うと、ランプが点灯しない場合があります。





この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が 注意 想定される内容を示します。

- ・器具を清掃する際は、乾いたやわら かい布か、水で浸したやわらかい布 をよく絞ってから拭いてください。
- 器具を清掃する際は、ソケット等の樹脂部に は、水、洗剤、薬品などは使用しないでくだ さい。部品の劣化や感電の原因になります。
- ランプを清掃する際はランプを器具から 外して乾いた布で拭いてください。
- ・照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。 点検・交換をおすすめします。

※使用条件は周囲温度30℃、年間3000時間点灯です。周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。

- 1年に1回は「安全チェックシート」により自主点検、および定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。 (「安全チェックシート」は弊社ホームページに掲載しております。)
- 点検せずに長時間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

お願い

- ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る場合があります。
- ランプが一瞬明るくなる場合がありますが器具、ランプの異常ではありません。
- 間引き点灯の場合は、分岐回路をもうけ、そのスイッチで消灯してください。


■各部のなまえ

本体、反射板は同梱です)
 第具質量 1.5kg
 取付ボルト 座金 (別途) ナット (別途) ランプ
 ランプ

■調光制御装置の施工上の注意

下記の調光制御装置をご使用して調光を行うことができます。調光制御装置と組み合わせてご使用になる場合は次の点にご注意ください。

- I. SESLをご使用の場合
- ①SESLは必ず下記に示す適合電圧の製品をご使用ください。
- •あかりセンサータイプ
- DF-20206XD7(100V~242V用)、DF-20207XD7(100V~242V用)、DF-20204MXD7(100V~242V用)
- あかり+人感センサータイプ
- DF-20206ZD7 (100V~242V用)、DF-20207ZD7 (100V~242V用)、DF-20204MZD7 (100V~242V用)
- ②「電源線(2線)、調光線(2線)」が必要になります。
- ③電源線は、SESL用と器具用の2系統必要となります。
- Ⅱ. コントルクス (FLコントルクスPD) をご使用の場合
- ①FLコントルクスPDは必ず下記に示す製品をご使用ください。
- •DF-70162-PD (100V~242V用)
- ②その他のコントルクスとは適合しません。
- ③「電源線(2線)、調光線(2線)」が必要になります。
- ④コントルクスと照明器具との総配線長は200m以下としてください。
 - •その他SESL、コントルクスの施工上の注意についてはそれぞれ個別のサービス図面 または、取扱説明書をお読みください。
 - ●器具への結線の際、電源用と調光信号用の端子台を間違わないよう接続してください。 「誤結線しますと安定器が壊れます。」
 - •調光信号線は Φ 0.9, Φ 1.2 の軟銅線 (CPEV) または警報用信号線 (AE線) をご使用ください。




調光制御装置との結線図


■器具の取り付けかた

1 器具の取り付け寸法

(単位mm)

直付連結仕様例





2 器具の取り付け準備

ランプソケットをソケット取付部にしっかり差し込んで 取り付けてください。 (第1図)

3 器具本体の取り付け

① 本体を取付ボルトまたは木ねじで確実に取り付けてください。 (取付けボルトはW3/8またはM10を使用し座金を必ず入れてください。) (木ねじは丸木ねじの呼び4.1を使用してください。)

連結取付 連結金具C-79 (別売) をご使用ください。 吊下の場合:吊装置(別売)及び吊下装置アダプターC-900Nをお買い求めいただき取り付けてください。

不備がありますと、器具落下の原因となります。

② 電源線、アース線を端子台に確実に差し込んでください。 (第2図) リリースする場合は、必ずリリースボタンをドライバーで 押し込んで線を引き抜いてください。

不完全な場合とリリースボタン以外を押した場合は、 接触不良による発熱、火災、感電の原因となります。

端子台の容量は20Aです。

容量を超えると発熱、火災の原因になります。

※送り線(貫通配線部)は必ずFケーブルの シースを残してください。


③ 調光信号用端子台に調光信号線を差し込んでください。 調光信号線は ϕ 0.9, ϕ 1.2の軟銅線(CPEV)または警報用 信号線(AE線)をご使用ください。 リリースする場合は、リリース穴にマイナスドライバー を押し込んで線を引き抜いてください。


(注)ドライバーは端子台に垂直に押し込んでください。 押し込み後、ドライバーを強く傾けると端子台が破 損する場合があります。


④ 反射板の取り付け方

- (1) 反射板端部をランプソケット前面手前の本体下面にはめ込んでください。(第3図)
- (2) 反射板をランプソケット側にスライドさせ、ランプ ソケット前面につきあててください。 (第4図)
- (3) 反射板の反対側を押し上げ、反射板全体を本体下面 になじませながらはめ込んでください。(第5図)

不備がありますと、落下の原因となります。














(適合電線 ϕ 1.6, ϕ 2.0 単線)

第2図









修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048 (通話料: 無料)

受付時間:365日 9:00~20:00

FAX 0570-000-661 (通信料:有料)

携帯電話・PHSなど 046-862-2772 (通話料: 有料) 社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があり

|・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談へ の回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。

利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会

保証について

- ・保証期間は、**商品お買い上げ日より1年間です。**但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。 ・ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信器は対象外です。
- 24時間連続使用など、1 日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書にしたがった使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

修理を依頼されるとき

- ・保証期間中は、 お買い上げ日を特定できるもの を添えてお買い上げの販売店(工事店)までお中し出 ください。
- ・保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店(工 事店)にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただ きます。
- アフターサービスについてご不明な点並びに修理に 関するご相談は、お買い上げの販売店(工事店)また は東芝ライテック照明ご相談センターにお問い合わ せください。
- その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなく お知らせください。

保証の免責事項

- 1. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
- (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (2)お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷 (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電 源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
- (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
- (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合
- (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び 損傷
- (7)日本国内以外での使用による故障及び損傷
- 2. 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要 する実費を申し受けます。

補修用性能部品の保有期間

弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打切後6年保有しています。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

東芝ライテック株式会社

照明器具事業部

〒237-8510 神奈川県横須賀市船越町1-201-1

TEL (046) 862-2092 FAX (046) 861-8796

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

001Y1492F